

Base ULM Privé Avec Restrictions

Autorisation OBLIGATOIRE

 LAT : **N 42 09 56**

 LONG : **E 009 31 22**

 ALT : **90 ft**

 Radio : **118.350**

 Carburants
 Sur demande

 Gestionnaire terrain:
Propriétaire exploitant
 +33 6 21 54 39 09

PISTE(S)

QFU	Surface	Dimensions
11-29	terre	400x40
Piste préférentielle :		

Circuit d'atterrissage TdP sud. Accord du propriétaire exploitant impératif, élevage bovin à proximité.



Fiche créée le : 23/07/2023 dernière modification le : 26/07/2023

Gestionnaire : Propriétaire exploitant

Contact : RENUCCI Gérard

Tél : +33 6 21 54 39 09

mail : costaserena1@yahoo.fr

Site :

Observations : Base ULM située dans la R65 de la BA 126 de Solenzara et la R66 champ de tir de Diane. Radio et transpondeur obligatoire.

Arrivée : LF-R65/66 ATC autorisation d'accès obligatoire donnée par SOLENZARA APP 119,9 MHZ puis procéder au circuit d'atterrissage TdP sud sur la fréquence A/A SOLENZARA TWR 118,35 MHZ

Départ - pré-vol : autorisation de mise en route au sol donnée par l'ATC militaire SOLENZARA au +33 495568596, puis SOLENZARA TWR 118,35 MHZ

